

## Grafický panel s klávesnicí

Typ	DI	RO	AI	AO	Comm
<b>ID-07</b>					RS-232/RS-485
<b>ID-08</b>					RS-232/RS-485

### Základní charakteristiky

- Operátorské alfanumerické panely jsou určeny pro řídicí systémy Tecomat Foxtrot a TC700.
- ID-07 je menší a je osazen podsvíceným monochromatickým displejem 2×20 znaků s výškou 8 mm. Klávesnice se skládá z 8 tlačítek.
- ID-08 má také podsvícený displej s 2×20 znaky, ale výška znaků je 12 mm, Klávesnice má 26 tlačítek z toho 6 tlačítek (F1–F6) je určeno pro uživatelsky definované funkce.
- Panel umožňuje zobrazení znaků v kódových stránkách Kamenických, CP852, CP1250, CP1251 (Cyrilice) a CP1252.
- Programování se provádí přímo v Mosaicu v nástroji Panel-Maker. PLC Tecomat s displejem komunikuje pomocí funkčního bloku TER (Terminal).

### Připojení

- Panely se připojují přes sériový sériový kanál programovatelného automatu. Rozhraní je volitelné RS-232, RS-422 nebo RS-485.

### Použití

- Panel pro zadávání povelů a indikaci stavů systému a textových uživatelských zpráv.



ID-07



ID-08

### Provozní a instalační podmínky

Pracovní teplota	0 .. +50 °C
Skladovací teplota	-20 .. +60 °C
Elektrická pevnost	dle ČSN EN 61131-2
Stupeň krytí IP (IEC 529)	IP 54 čelní panel, IP 20 celý výrobek
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění dle ČSN EN60664-1:2008	2
Pracovní poloha	svislá
Instalace	Do panelu
Připojení komunikace a napájení	Šroubovací svorkovnice max. 1,5 mm <sup>2</sup>

### Rozměry a hmotnost ID 07

Rozměry	141 × 123 × 42 mm
Hmotnost	400 g

### Rozměry a hmotnost ID 08

Rozměry	177 × 205 × 42 mm
Hmotnost	750 g

### Napájení

Napájecí napětí	24 V DC +– 20%, 24 V AC –+20%, 50 – 60 Hz
-----------------	-------------------------------------------

### Objednací údaje

TXN 054 25.11	ID-07 panel LCD 2×16 znaků, 8 tlačítek, volitelné rozhraní
TXN 054 26.11	ID-08 panel LCD 2×16 znaků, 26 tlačítek, volitelné rozhraní
TXN 054 26.12	ID-08 panel LCD 4×20 znaků, 26 tlačítek, volitelné rozhraní